



Kuva 1: Irrotinlaakeri heilunnan tasauksella varustettuna



Kuva 2: Vasterengkaan laittaminen paikalleen

1 Irrotinlaakeri

2 Vasterengas (paikallaan) heilunnan tasauksella



Irrotinlaakerissa (1) on heilunnan tasaus (kuva 1).

Heilunnan tasaus tasaa voimansiirtolinjan toleransseja. Heilunnan tasauksella varustettua vasterengasta (2) voidaan sen rakenteesta johtuen liikuttaa helposti käsin.

Tämä ei ole vika, irrotinlaakeri voidaan asentaa.

Kun irrotinlaakeri (1) ja vasterengas (2) ovat toimitustilassa toisistaan erillään: laita vasterengas (2) paikalleen ennen asennusta (kuva 2). Tällä ei ole mitään negatiivista vaikutusta irrottimen toimintaan ja käyttöikään.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation