



Fig. 1: Utrykker med vippeutligning



Fig. 2: Sette inn startring

1 Utrykker

2 Startring (satt inn) med vippeutligning



Utrykkeren (1) er utstyrt med en vippeutligning (fig. 1). Vippeutligningen utligner toleranser i drivlinjen. Avhengig av konstruksjonen kan startringen med vippeutligning (2) lett bevegges for hånd. Dette er ingen feil, utrykkeren kan monteres.

Hvis utrykker (1) og startring (2) er skilt ved levering: sett inn startringen (2) før montering (fig. 2). Dette har ingen negativ innvirkning på utrykkerens funksjon og levetid.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)