



Apt. № 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



Fig. 1: Volanta cu masă dublă cu siguranță de transport

1 Știft de blocare

Siguranța de transport cu știft de blocare (1) împiedică rotirea reciprocă a masei primare și masei secundare.

La prima demarare a motorului, știftul de blocare (1) se rupe într-un punct teoretic de rupere. Părțile rupte rămân într-un loc anume în volanta cu masă dublă.

ÎNȘTIINȚARE

Sunt posibile pagube materiale.

→ Nu îndepărtați manual siguranța de transport.



www.zf.com/serviceinformation