



Sl. 1: XTend kvačilo

1 Navrtka

2 Vijčano spojeni graničnik kućišta

Ugradnja XTend kvačila

- Vijčano spojite pritisnu ploču XTend kvačila na zamajac odn. zamajac sa dve mase. Pritegnite unakrsno zavrtnje za pričvršćivanje ispravnim momentom pritezanja. Vodite računa o podacima proizvođača automobila.
- Pritegnuti navrtku (1) graničnika kućišta (2) sa 8 Nm.
→ Kompenzacija habanja pritisne ploče XTend kvačila je aktivna.

Demontaža XTend kvačila (radi ponovnog korišćenja)

- Odvijte navrtku (1) graničnika kućišta (2). Nemojte kompletno odvrnuti navrtku (1).
→ Kompenzacija habanja pritisne ploče XTend kvačila je neaktivna.
- Unakrsno odvijte zavrtnje za pričvršćivanje. Vodite računa o podacima proizvođača automobila.



Neaktivna kompenzacija habanja sprečava neželjeno prepodešavanje pri demontaži i montaži.

Obratite pažnju na servisne informacije:

- Ispitivanje diska spojnice na odstupanja u paralelnosti (12012 SR)
- Ugradnja kvačilo za putnička i namenska vozila - podmazivanje profil osnove lopatice (11571 SR)
- Ugradnja kvačila za putnička i namenska vozila - podmazivanje / nepodmazivanje cevi vođice (11556 SR)



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation