



Sl. 1: Izklopni obroč z nihajno izravnavo



Sl. 2: Vstavljanje potisnega obroča

1 Izklopni obroč

2 Potisni obroč (vstavljen) z nihajno izravnavo



Izklopni obroč (1) je opremljen z nihajno izravnavo (sl. 1). Nihajna izravnavo uravnava tolerance v pogonskem sklopu. Odvisno od konstrukcije lahko potisni obroč z nihajno izravnavo (2) rahlo premaknete z roko. To ni napaka, izklopni obroč je mogoče vgraditi.

Če sta izklopni obroč (1) in potisni obroč (2) pri dobavi ločena: pred vgradnjo vstavite potisni obroč (2) (sl. 2). To ne vpliva negativno na delovanje in življenjsko dobo izklopnega obroča.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation