



Fig. 1: Cojinete de desembrague con compensación de balanceo



Fig. 2: Inserción de anillo de tope

1 Cojinete de desembrague

2 Anillo de tope (insertado) con compensación de balanceo



El cojinete de desembrague (1) está provisto de un mecanismo para compensar el balanceo (fig. 1). Con este mecanismo de compensación de balanceo se nivelan las tolerancias en la línea motriz. Por cuestiones de diseño, el anillo de tope con compensación de balanceo (2) se puede mover fácilmente a mano.

No se trata de ningún defecto; se puede montar el cojinete de desembrague.

Si el cojinete de desembrague (1) y el anillo de tope (2) están separados en el estado de suministro: antes del montaje, insertar el anillo de tope (2) (fig. 2). Esta operación no tiene ningún efecto negativo sobre el funcionamiento y la vida útil del cojinete de desembrague.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation