



Potiskivač s metalnim kućištem se zamjenjuje s potiskivačem s plastičnim kućištem.



Sl. 1: Potiskivač s metalnim kućištem



Sl. 2: Potiskivač s plastičnim kućištem

U skladu s tehničkim razvitkom, potiskivači s metalnim kućištem (slika 1) zamjenjuju se potiskivačima s plastičnim kućištem i plastičnom potisnom čahurom (slika 2).

Metalna potisna čahura se zamjenjuje s plastičnom potisnom čahurom.



Sl. 3: Potiskivač s metalnom potisnom čahurom



Sl. 4: Potiskivač s plastičnom potisnom čahurom

U skladu s tehničkim razvitkom, potiskivači s metalnom potisnom čahurom (sl. 3) zamjenjuju se potiskivačima s plastičnom potisnom čahurom (sl. 4).



Potiskivač s plastičnom potisnom čahurom se **ne smije** podmazivati.
Postojeće priključke za podmazivanje u zvonu mjenjača demontirati ili zatvoriti.



www.zf.com/serviceinformation