



1. att.: piemērs

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Rupjais gaisa filtrs | 2 | Smalkais gaisa filtrs |
| 3 | ConAct izspiedējam | | |



Neatkarīgi no transportlīdzekļa ražotāja, ConAct izspiedējam (3) pēc montāžas ar piemērotu diagnostikas ierīci jāveic kalibrēšana (piemēram, TEXA diagnostikas ierīces: www.texa.com/solutions/truck).
Ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja norādījumus.

Ja ConAct izspiedējs (3) pēc montāžas netiek kalibrēts, iespējamās šādas kļūdas:

- Kļūdas ziņojums displejā.
- Uzsākot braukt, sajūgs raustās.
- Ar transportlīdzekli slodzē ir grūti manevrēt.

Ja nav iespējams veikt ConAct izspiedēja (3) kalibrēšanu, tam var būt šāds cēlonis:

- Nav pietiekama transportlīdzekļa gaisa rezerve.
- Pārāk zems gaisa spiediens izspiedēja sistēmā: nosprostots rupjais gaisa filtrs (1) vai smalkais gaisa filtrs (2).

