



Potisni ležaji s kovinskim ohišjem se zamenjajo s potisnimi ležaji z ohišjem iz umetnih snovi.



Sl. 1: Potisni ležaji s kovinskim ohišjem



Sl. 2: Potisni ležaji z ohišjem iz umetnih snovi

Zaradi tehnične nadgradnje se potisni ležaji s kovinskim ohišjem (slika 1) zamenjajo s potisnimi ležaji z ohišjem iz umetnih snovi (slika 2).

**Kovinske drsne puše se zamenjajo z drsnimi pušami iz umetnih snovi.**



Sl. 3: Potisni ležaji s kovinsko drsno pušo



Sl. 4: Potisni ležaji z drsno pušo iz umetnih snovi

Zaradi tehnične nadgradnje se potisni ležaji s kovinsko drsno pušo (slika 3) zamenjajo s potisnimi ležaji z drsno pušo iz umetnih snovi (slika 4).



Potisnih ležajev z drsnimi pušami iz umetnih snovi se **ne** sme mazati.  
Odmontirajte ali zaprite priključek za mazalno mast v transmisijem ohišju.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)