



Fig. 1: 3182 998 501 bez senzoru opotřebení



Fig. 2: 3182 998 501 bez senzoru opotřebení



Fig. 3: 3182 600 101 se snímačem opotřebení



Fig. 4: 3182 600 101 se snímačem opotřebení

Verze	Platné pro
3182 998 501 (bez senzoru opotřebení)	Mercedes-Benz a MAN (Fig. 1, Fig. 2)
3182 600 101 (se snímačem opotřebení)	Mercedes-Benz (Fig. 3, Fig. 4)