



图示 1：离合器执行器（示例）



图示 2：变速器执行器（示例）



执行器在安装后必须使用适当的诊断仪进行校准。
请注意汽车制造商的说明。

如果执行器在安装后没有校准，则可能会出现以下故障：

- 错误信息。
- 无法换挡。
- 离合器可能无法运行或功能受限。

仅可在安装状态下用适当的诊断仪操纵促动器。

不能通过手动通电操纵促动器！

⚠ 注意

运动的部件有可能造成夹伤。
可能造成轻度到中度伤害。
→ 不可触及危险区域

公告

静电释放 (ESD) 可能会导致财产损失。
→ 注意防静电保护。
→ 不要触摸触点。
→ 请穿着防静电工作服。
→ 请使用防静电运输工具。
→ 请使用防静电包装。



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation