



Fig. 1: Identificazione della posizione di montaggio (Esempi)



NOTA

Prima del montaggio, verificare l'arresto laterale della frizione (max. 0,5 mm).

Montare il disco della frizione nella corretta posizione di montaggio. La maggior parte dei dischi frizione sono appositamente contraddistinti. La marcatura può essere bollata, stampata, incisa a laser o inchiodata.

I dischi frizione montati male possono causare danni alla frizione e al cambio.

Posizione di montaggio	Lato motore	Lato riduttore
Identificazione	FLYWHEEL SIDE	GEARBOX SIDE
	FW SIDE	GB SIDE
	MOTOR SIDE	LATO CAMBIO
	COTE VOLANT	T/M SIDE
	ENGINE SIDE	TRANS SIDE
	MOTORSEITIG	GETRIEBESEITE
	SCHWUNGRADSEITE	

Nuovo disco frizione senza marcatura

Contrassegnare la frizione utilizzata in fase di smontaggio. Confrontare i dischi della frizione prima del montaggio. Osservare i dati del produttore di veicoli.

Per maggiori informazioni di servizio consultare: www.zf.com/serviceinformation