



Fig. 1: Actuator ambreiaj (exemplu)



Fig. 2: Actuator cutie de viteze (exemplu)



După montare, actuatorii trebuie calibrați cu o unitate de diagnostic adecvată. Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.

Dacă actuatorii nu sunt calibrați după montare, pot interveni următoarele erori:

- Mesaj de eroare.
- Comutarea vitezelor nu este posibilă.
- Funcționarea ambreiajului nu este posibilă sau este posibilă doar limitat.

Comandați actuatorii exclusiv în stare montată, cu o unitate de diagnostic adecvată.
Nu comandați actuatorii prin alimentare manuală!

ATENȚIE

Pericol de strivire din cauza pieselor mobile.
Sunt posibile leziuni ușoare până la moderate.
→ Nu introduceți mâna în zona de pericol

ÎNȘTIINȚARE

Sunt posibile daune materiale cauzate de descărcările electrostatice (ESD).
→ Respectați prevederile de protecție ESD.
→ Nu atingeți contactele.
→ Purtați haine de lucru conductive.
→ Folosiți protecție de transport ESD.
→ Folosiți ambalaj de protecție ESD.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation