



Sl. 1: Amortizer 1 bez odbojne opruge | Amortizer 2 s odbojnom oprugom

- |  |  |
|--|--|
| 1 Sigurnosna matica                    | 2 Navojni čep                                |
| 3 Klipnjača                            | 4 Odbojna opruga                             |
| 5 Amortizer (umetak opružnog postolja) | 6 Zaštitna cijev za umetak opružnog postolja |

Za svaku osovinu ugradite amortizere isključivo iste vrste (s odbojnom oprugom ili bez nje). Amortizere (sl. 1) uvijek mijenjajte u **paru** za svaku osovinu.

### Amortizer 1 bez odbojne opruge (4):

Klipnjača (3) se rukom može izvući iz amortizera (5) do kraja.

### Amortizer 2 s odbojnim oprugom (4):

Klipnjača (3) se rukom **ne** može izvući iz amortizera (5) do kraja.

### Ugradnja

- Ovisno o vrsti amortizera, oprugu podvozja pritisnite na blok sabijajući je alatom za sabijanje opruga.
- Sigurnosnu maticu (1) pričvrstite na klipnjaču (3).  
Upotrebjavajte isključivo nove sigurnosne matice.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)