




BMW E36 / E85 / E86 / Z3 / Z4

Nr art. 802 066




Rys. 1: Łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego z kołkiem pozycyjnym

- 1 Klucz sześciokątny
- 2 Kołek pozycyjny
- 3 Łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego

Łożysko oporowe amortyzatora teleskopowego (3) dostarczane jest zawsze z kołkiem pozycyjnym (2).

Montaż w pojazdach z serii E36 jest możliwy tylko **bez** kołka pozycyjnego (2)

→ Zdemontować kołek pozycyjny (2) (rys. 1).

	Montaż łożyska oporowego amortyzatora teleskopowego	
	z kołkiem pozycyjnym	bez kołka pozycyjnego
E36	✘	✔
Z3 (E36)	✘	✔
Z4 (E85 / E86)	✔	✘



www.zf.com/serviceinformation