



**BMW E36 / E85 / E86 / Z3 / Z4**

N.º de art. 802 066





Fig. 1: Apoio superior do amortecedor com pino de posicionamento

- 1 Chave sextavada
- 2 Pino de posicionamento
- 3 Apoio superior do amortecedor

O apoio superior do amortecedor (3) é sempre fornecido **com** pino de posicionamento (2).  
 A montagem nos veículos da série E36 só é possível **sem** o pino de posicionamento (2)  
 → Desmontar o pino de posicionamento (2) (fig. 1).

|  | Montar o apoio superior do amortecedor |                            |
|---|--|----------------------------|
|   | com pino de posicionamento             | sem pino de posicionamento |
| E36   | ✘                                      | ✔                          |
| Z3 (E36)  | ✘                                      | ✔                          |
| Z4 (E85 / E86)  | ✔                                      | ✘                          |



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)