



Tuotenumero 2294 501 190, 2290 601 073, 2294 501 172, 2290 601 043



20_000023_01

Kuva 1: Kaksimassavauhtipyörän kuljetusvarmistin

1 Lukitustappi

Kuljetusvarmistimen lukitustappi (1) estää ensiomassaa ja toisiomassaa kiertymästä toisiaan vasten.

Lukitustappi (1) leikkautuu moottorin ensimmäisessä käynnistyksessä poikki ohjemurtumakohdasta. Irti leikkautuneet osat jäävät määritettyyn kohtaan kaksimassavauhtipyörässä.

ILMOITUS

Esinevahingot mahdollisia.

⇒ Älä poista kuljetusvarmistinta käsin.



www.zf.com/serviceinformation