



Sl. 1: Osigurač sa bajunetskim zatvaračem



Sl. 2: Osigurač s plastičnim zatvaračem

Potezna užad s automatskim regulacijskim mehanizmom osigurana su bajunetskim zatvaračem (sl. 1) ili bijelom plastičnom vrpcom (sl. 2).

Potezno uže s bajunetskim zatvaračem

1. Ugradite potezno uže.
2. Otpustite osigurač (bajunetski zatvarač).
3. Skinite osigurač (bajunetski zatvarač).

→ Potezno uže se nakon pritiska na papučicu kvačila automatski prilagođava.



Sl. 3: Otpušten osigurač



Sl. 4: Uklonjen osigurač

Potezno uže s plastičnom vrpcom

1. Ugradite potezno uže.
2. Otpustite osigurač (plastičnu vrpcu).
3. Skinite osigurač (plastičnu vrpcu).

→ Potezno uže se nakon pritiska na papučicu kvačila automatski prilagođava.



Sl. 5: Otpušten osigurač



www.zf.com/serviceinformation