



Kuva 1: Painelaakeri kiinteällä liitoksella. Asennusjärjestys ja osien asennot

1 Painelaakeri	4 Paineasetelma, jossa kalvojousi
2 Välirengas	5 Irrotusrenkas
3 Lautasjousi	6 Lukkorengas

### **VAROITUS**

Vaara puristuksiin jäämisestä.  
Painelevy nostetaan sopivalla apuvälineellä.

### **ILMOITUS**

Ota huomioon osien oikea asennusjärjestys ja kohdistus.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)