



Vypínací ložiska spojky s kovovým krytem jsou nahrazena vypínacími ložisky spojky s plastovým krytem.



Obr. 1: vypínací ložisko s kovovým krytem



Obr. 2: vypínací ložisko s plastovým krytem

Na základě technického vývoje jsou vypínací ložiska s kovovým krytem (obr. 1) nahrazena vypínacími ložisky s plastovým krytem a plastovým posuvným krytem (obr. 2).

**Kovové posuvné kryty jsou nahrazeny plastovými posuvnými kryty.**



Obr. 3: vypínací ložisko s kovovým posuvným krytem



Obr. 4: vypínací ložisko s plastovým posuvným krytem

Na základě technického vývoje jsou vypínací ložiska s kovovým posuvným krytem (obr. 3) nahrazena vypínacími ložisky s plastovým posuvným krytem (obr. 4).



Vypínací ložiska s plastovým posuvným krytem se **nesmí** mazat.  
Ve víku převodovky se nachází mazací přípojka. Mazací přípojku demontujte nebo uzavřete.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)