


obr. 1: Vypínač se samocentrováním. Ložisko centrované a necentrované (příklad).



obr. 2: Vypínač se samocentrováním. Ložisko centrované a necentrované (příklad).

1 Ložisko

Samocentrování

Vypínače a centrální vypínače (CSC) se samocentrováním jsou k dispozici pro stisknuté i vytažené spojky. Samocentrování vyrovnává nevyhnutelné tolerance mezi motorem a hnacím převodem.

Ložisko (1) nemusí být ve stavu vyexpedování centrované (obr. 1 vpravo; obr. 2 vpravo)

To není žádná závada. Vypínače nebo CSC je možné i přesto namontovat.

Po zabudování stiskněte při běžícím motoru spojku. → Ložisko (1) bude automaticky centrováno.



www.zf.com/serviceinformation