



ábra 1: kuplung nyelestengely-támasztócsapágóval

A nyelestengely-támasztócsapágó feladatai:

- vezeti a nyelestengelyt
- biztosítja a kuplung optimális működését

Egy kopott nyelestengely-támasztócsapágó a következő problémákat okozhatja:

- a nyelestengely és a kuplungtárcsa bordaprofiljának kopása
- kuplung kiemelési nehézségek
- a kuplung károsodása
- szögeltérés a főtengely és a nyelestengely között
- zajok sebességváltáskor
- a sebességváltó szinkronszerkezetének idő előtti kopása



Minden kuplungjavításnál cserélje ki új alkatrészre a nyelestengely-támasztócsapágókat.

A nyelestengely-támasztócsapágó ki- és beszereléséhez kizárólag megfelelő célszerszámot használjon.

A nyelestengely-támasztócsapágó beszerelésekor ügyeljen arra, hogy a tömítőgyűrű a kuplung felőli oldalon legyen. Típustól függően bizonyos járműveknél tömítőgyűrű nélküli nyelestengely-támasztócsapágó kerül alkalmazásra.



www.zf.com/serviceinformation