



Illustr. 1: Schokdemper 1 zonder trekaanslagveer | schokdemper 2 met trekaanslagveer

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Zelfborgende moer               | 2 Plug                              |
| 3 Zuigerstang                     | 4 Trekaanslagveer                   |
| 5 Schokdemper (veerpootinzetstuk) | 6 Houderbuis voor veerpootinzetstuk |

Per as uitsluitend identieke schokdempers monteren (met/zonder uitslagbegrenzingsveer).  
Schokdemper (illustr.1) altijd **per paar** per as vervangen.

### Schokdemper 1 zonder trekaanslagveer (4):

De zuigerstang (3) kan met de hand tot aan de aanslag uit de schokdemper (5) worden getrokken.

### Schokdemper 2 met trekaanslagveer (4):

De zuigerstang (3) kan **niet** met de hand tot aan de aanslag uit de schokdemper (5) worden getrokken.

### Inbouw

1. De chassisveer, afhankelijk van het type schokdemper, met een veerspanner bijna volledig in elkaar drukken.
2. Zelfborgende moer (1) op de zuigerstang (3) schroeven.  
Uitsluitend nieuwe, zelfborgende moeren gebruiken.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)