



BMW i8 (I12)



WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!

Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.

Bremsenreiniger verwenden.

HINWEIS

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.


Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.

Allgemeine Hinweise

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich in der Mittelkonsole. **(1)**

(siehe Abbildung 1)

Abbildung 1



1 Schalter für Feststellbremse

Anzeige/Bedienung

Feststellbremse betätigen

Schalter für Feststellbremse ziehen.

(siehe Abbildung 1)

Feststellbremse lösen

Bremspedal betätigen.

Schalter für Feststellbremse nach unten drücken.

(siehe Abbildung 1)


Warnleuchte

Die rote Warnleuchte für Feststellbremse leuchtet, sobald die Feststellbremse festgezogen wurde. **(1)**

(siehe Abbildung 2)

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Abbildung 2



1 Warnleuchte

Notentriegelung - Feststellbremse

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern.

Zündung einschalten.

Getriebe in Parkstellung bringen.

Bremspedal betätigen und betätigt halten.

Schalter für Feststellbremse drücken und für einige Sekunden gedrückt halten.

Geräusche, die mit der Betätigung der Feststellbremse im Zusammenhang stehen, sind normal.

Kontrollleuchte für Feststellbremse erlischt, sobald die Feststellbremse gelöst ist.

Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!

Grundeinstellung

Grundeinstellung der Feststellbremse vornehmen

Zündung einschalten.

Elektromechanische Feststellbremse lösen.

Elektromechanische Feststellbremse betätigen.

Elektromechanische Feststellbremse lösen.