



BMW i8 (I12)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS


Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

általános utasítások

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra



1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.
(lásd az ábrát 1)

A rögzítőféket kioldani.


Nyomja le a fékpedált.
A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni.
(lásd az ábrát 1)

Figyelmeztető lámpa

A rögzítőfék piros figyelmeztető lámpája világít, amint a rögzítőképet behúzzák. (1)
(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra



1 Figyelmeztető lámpa

Rögzítőfék vészkiresetelés

Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

Kapcsolja be a gyújtást.

A sebességváltót parkoló állásba vinni.

A fékpedált működtetni és működtetve tartani.

A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és néhány másodpercig lenyomva tartani.

Az olyan zajok, amelyek a rögzítőfék lenyomásával összefüggésben állnak, normálisak.

Rögzítőfék ellenőrzőlámpa kialszik, amint kioldják a rögzítőféket.

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

Alapbeállítás

A rögzítőfék alapbeállítását elvégezni

Kapcsolja be a gyújtást.

Az elektromágneses rögzítőféket kioldani.

Az elektromechanikus rögzítőféket működtetni.

Az elektromágneses rögzítőféket kioldani.