



梅赛德斯-奔驰 S-KLASSE (W221), S-KLASSE Coupe (C216)



警示

可能损害健康！

吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！

不要用压缩空气清理制动器的零部件。


使用制动器清洗器。

一般须知

带有驻车制动器伺服发动机的控制器位于车底。

驻车制动开关位于仪表板上。(1)
(参见图 1)

图1



1 驻车制动器的开关

指示器/控制装置

自动模式

发动机罩已关闭。
安全带已安装。
一旦汽车以1档或倒挡运行，驻车制动器便会自动松开。

操作驻车制动

拉驻车制动开关。

松开驻车制动

将驻车制动开关向后推。

当出现会影响到操作安全或交通安全的故障时，黄色控制灯亮起。


(2)

读取显示器中的缺陷数码。

(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2



1 控制灯

2 故障指示灯

3 组合仪表显示器