



ES

MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W221), S-KLASSE Coupe (C216)



### **ADVERTENCIA**

**¡Riesgo para la salud!**

**¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!**

**No limpie las piezas del freno con aire comprimido.**

**Emplear el limpiador para frenos.**


### **Indicaciones generales**

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor para el freno de estacionamiento se encuentra en el tablero de instrumentos. **(1)**

**(véase imagen 1)**

**Imagen 1**



**1 Interruptor del freno manual**

## Pantalla/panel de control

### Modo automático

El capot está cerrado.  
Cinturón de seguridad colocado.  
El freno de mano se desactiva automáticamente cuando se arranca con el primer cambio o se da marcha atrás.

### Accionar el freno de estacionamiento

*Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.*


### Poner el freno de estacionamiento

*Presionar el interruptor para el freno de estacionamiento hacia atrás.*

El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(2)**  
Tomar el código de error de la pantalla.  
**(véase imagen 2)**

**¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!**

Imagen 2



1 Lámpara de control

2 Señal de error

3 Pantalla del instrumento  
combinado