



OPEL ANTARA



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**


**Remmenreiniger gebruiken.**

### **Algemene aanwijzingen**

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich op de bodemplaat.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

**afbeelding 1**



**1 Parkeerremschakelaar**

## weergave/bediening

### **Parkeerrem bedienen**

*Parkeerremschakelaar uittrekken.*

### **Parkeerrem lossen**

Contact inschakelen.

*Parkeerremschakelaar indrukken en tegelijkertijd het rempedaal intrappen.*


Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan.

Foutcode op het display aflezen. **(3)**

**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2



1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Display in instrumentenpaneel