



VOLVO S60 II, V60, V70 III (BW)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.


Algemene aanwijzingen

Het regelapparaat van de parkeerrem bevindt zich in de bagageruimte links achter de bekleding.

De stelmotoren van de parkeerrem bevinden zich op de achterste remklauwen.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1



1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Automaatmode

Veiligheidsgordel vastgemaakt.
Koppelingspedaal loslaten.
De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

Parkeerrem bedienen

Schakelaar naar achter drukken

Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar uittrekken.


Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan.

Foutcode op het display aflezen. **(3)**

(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

afbeelding 2



1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Display in instrumentenpaneel

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.
Contact inschakelen.
Parkeerrem lossen.

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Na reparatiewerkzaamheden

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

De parkeerrem stelt zich automatisch af.
Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.