



VOLVO V70 III (BW)



### **VÝSTRAHA**

**Ohrožení zdraví!**

**Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!**

**Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.**

**Použijte čistič brzd.**

### **POKYN**

**Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**

**Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.**


### **Obecné pokyny**

Řídicí jednotka parkovací brzdy se nachází v zavazadlovém prostoru vlevo za krytem.

Seřizovací motory parkovací brzdy se nachází na zadních třmenech brzdy.

Spínač pro parkovací brzdu se nachází v palubní desce. **(1)**  
**(viz obrázek 1)**

**Obrázek 1**



**1 Spínač parkovací brzdy**

## Ukazatel / ovládání

### Automatický režim

Zapnutý bezpečnostní pás.  
Uvolnit spojkový pedál.  
Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

### Aktivujte parkovací brzdu

*Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dozadu.*


### Uvolněte parkovací brzdu

*Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.*

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(1)**  
Z displeje přečtete chybový kód.  
**(viz obrázek 2)**

**Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!**

Obrázek 2



1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

**Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.**

### **Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.**

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.  
Zapnout zapalování.  
Povolit parkovací brzdu

**Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.**

### **Po opravách**

**Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.**

Parkovací brzda se seřizuje automaticky.  
Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.