


## 密封壳体

### 预填充的壳体

手制动结构的天合壳体预装了制动液，这样能使制动系统放气更加容易。这些壳体是由一个金属螺钉密封的。


**这颗螺钉必须使用内六角扳手来移除。**

当你准备好固定制动管或软管时，再移除这颗螺钉。



## 标准壳体

所有其它壳体都有一个无螺纹的端头。这个端头可以使用标准螺丝刀移除。



### 注意！

当心不要损坏螺纹。

