


Protección de los cuerpos de caliper

Cuerpos de caliper pre-purgados

Los cuerpos de caliper TRW con mecanismo del freno de mano se suministran llenos de líquido de frenos para facilitar el purgado del sistema de frenado. Estos cuerpos están sellados con un tornillo metálico.


Este tornillo se afloja con una llave Allen.

Retirar el tornillo sólo cuando se vaya a instalar la tubería de freno o el latiguillo.



Cuerpos de caliper estandar

Todos los cuerpos de caliper estandar tienen un tapón de protección plástico sin roscar. Este tapón se extrae fácilmente con un destornillador.



¡Atención!

Extraer con cuidado los tapones para evitar dañar las roscas.

