


Zaślepki zacisku hamulcowego


Zaciski napełnione płynem hamulcowym

Zaciski hamulcowe TRW ze zintegrowanym hamulcem ręcznym są napełnione płynem hamulcowym. Ułatwia to proces odpowietrzania po zamontowaniu części w pojeździe. Zaciski uszczelnione są przy pomocy metalowej zaślepki. W czasie montażu zaślepka ta musi zostać odkręcona za pomocą odpowiedniego klucza. Należy to zrobić bezpośrednio przed przykręceniem przewodu hamulcowego.



Zaciski nie napełnione płynem hamulcowym

Wszystkie pozostałe modele zacisków hamulcowych posiadają plastikową zaślepkę. Można ją usunąć za pomocą wkrętaka.



Uwaga!

Wykonując powyższe operacje należy uważać, aby nie uszkodzić gwintów.

