


Obnova čerpadla pomocného řízení JPR580

Pro zajištění utěsnění mezi čerpadlem pomocného řízení a tlakovým vedením při výměně, je nezbytné vyměnit tlakové vedení, ale také spojovací kus mezi čerpadlem pomocného řízení a tlakovým vedením! Spojovací kus slouží k připojení tlakového vedení k čerpadlu.




Pozor: Existují dva různé spojovací kusy!



21 mm

Spojovací kus 21 mm
Ford OE číslo: 4747355 (7C34 3F656 AA)
Volvo OE číslo: 31202975



18 mm

Spojovací kus 18 mm
Ford OE číslo: 6742740 (F33C 3F656 BA)
Volvo OE číslo: 30671314

