Teste à função do servofreio

1. Verificação rápida

Servofreio OK!

2. Verificação do sistema

✗ **Verifique o sistema completo de vácuo, incluindo todos os componentes associados,m tais como: a bomba de vácuo, a válvula EGR, etc. Assegure-se de que todos os tubos e ligações estão em perfeitas condições.** ✓

✓

3. Verificação da válvula anti-retorno

✗ **Verifique se existe contaminação por óleo ou danos na válvula anti-retorno. Substitua a válvula se necessário.** ✓

✓

4. Verificação de fugas no servofreio

✗ **Verifique se existe contaminação por óleo ou danos no servofreio. Substitua o servofreio se necessário.**

TRW Automotive Portugal • Lda. Centro Empresarial de Talaíde • Estrada Octávio Pato - Talaíde • 2785-723 S. Domingos de Rana • Portugal
Tel +351 214 228 300 • Fax +351 214 228 399 • www.trwaftermarket.com
©TRW Automotive Techdocu Neuwied