



Sl. 1: istrošena vodeća cijev



Sl. 2: pakiranje s mašču i tuba SACHS visokokvalitetne masti

Isključivač se pomiče po istrošenoj vodećoj cijevi (sl. 1) samo još naglo ili se zaglavljuje. Stoga **uvijek** zamijenjujte istrošenu vodeću cijev.

Pazite na to da se isključivač lako pomiče po vodećoj cijevi.

Vodeća cijev izrađena iz metala. Pomična čahura isključivača klizi po vodećoj cijevi. Pomična čahura izrađena je iz metala ili plastike.

OBAVIJEST

Poštujte propise koji se tiču podmazivanja sastavnih dijelova, kako se vodeća cijev i pomična čahura isključivača ne bi prijevremeno istrošile i / ili kako ne bi došlo do funkcionalne smetnje spojke.

Jednako uparivanje materijala (vodeća cijev i pomična čahura isključivača iz metala):

→ Lagano podmažite oba dijela sa SACHS visokokvalitetnom mašču.

Nejednako uparivanje materijala (metal / plastika):

→ Ne podmazujte ni u kom slučaju.

Materijal vodeće cijevi	Materijal pomične čahure isključivača	SACHS visokokvalitetna mast
Metal	Metal	✓
Metal	Plastika *	✗

* Iznimka: Kod tvornički unaprijed podmazanih pomičnih čahura isključivača iz plastike se ne smije skidati sloj masti.

Sa svim SACHS-ovim kompletima spojki se isporučuje pakiranje sa specijalnom visokokvalitetnom mašču. Količina je dovoljna za jednokratno podmazivanje profila glavčine, a ukoliko je potrebno i za podmazivanje vodeće cijevi.

SACHS visokokvalitetna mast, pakiranje od 1 g (br. art. 4200 080 060)

SACHS visokokvalitetna mast, tuba od 80 g (br. art. 4200 080 050)



www.zf.com/serviceinformation