



Sl. 1: istrošena ceva vođica



Sl. 2: jastuče za mast i tuba SACHS visokokvalitetne masti

Odvajač se na pohabanoj cevi vođici (sl. 1) pokreće naglo ili se zaglavljuje. Zbog toga uvek zamenite pohabanu cev **vođicu**.

Obratite pažnju na to da odvajalna ceva vođici bude lako pokretljiv.

Ceva vođica je od metala. Pokretna čaura odvajanja klizi po cevi vođici. Pokretna čaura je ili od metala ili plastike.

OBAVEST

Vodite računa o propisima za podmazivanje elemenata, kako se ceva vođica i pokretna čaura odvajanja ne bi pre vremena pohabali i/ili da ne bi došlo do smetnji u funkcionisanju spojnice.

Isti par materijala (ceva vođica i pokretna čaura odvajanja su od metala):

→ Lako podmažite oba dela sa visokokvalitetnom mašću SACHS.

Nejednaki par materijala (metal / plastika):

→ Nikako ne podmazivati.

Materijal cevi vođice	Materijal pokretne čaure odvajanja	SACHS visokokvalitetna mast
Metal	Metal	✓
Metal	Plastika *	✗

* Izuzetak: Kod pokretnih čaura odvajanja od plastike koje se prethodno podmazuju u fabrici ne sme da se uklanja sloj masti.

Svi setovi SACHS spojnice isporučuju se sa jastučetom za mast sa specijalnom visokokvalitetnom mašću. Količina je dovoljna za jednokratno podmazivanje profila osnove lopatice i, ako je potrebno, za podmazivanje cevi vođice.

SACHS visokokvalitetna mast, 1 g jastuče za mast (art.-br. 4200 080 060)

SACHS visokokvalitetna mast, 80 g tuba (art.-br. 4200 080 050)



www.zf.com/serviceinformation